Mandis shop

Thomson SB255BT

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
BT	BT	BLUETOOTH 9	9
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
USB	USB	USB 8	8
SD	SD	HDMI - SAT 0	0
LINE IN	Line In	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL+	Vol+		Up
VOL+	Vol+	VOL	Vol+
	I<<		Left
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play / Pause	OK	OK
	Play / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	>>I		Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originale		Sostituto	
VOL-	Vol-		Down
VOL-	Vol-	VOL	Vol-

https://remote-controls.ch/it/Thomson/1063767-92536-telecomando-di-sostituzione-per-Thomson-SB160IBT.html