Mandis shop

Thomson VTCD1200



Originale	Sostituto
Power On/Off	Power
Volume+	Vol +
Preset EQ	Subtitle / EQ
Mute	Mute / Dimmer
Volume-	Vol -
Tuner/Band	6
CD	3
Preset Up	Shift + >>I / Preset+
Tuning Down	<< / Tune-
Prog./Set	Setup / OPT /
Preset Down	Shift + I<< / Preset-
Tuning Up	>> / Tune+
Repeat 1/All	Green / APP / Repeat
RDS	AV / Input / RDS
>>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto
Tuner Display	Display / Media
I<<	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
Clock Time/Sleep	Sleep / Timer
Mix	Text / Goto
Timer On/Off	Fav / Marker / PC

https://remotecontrols.it/Thomson/10821-1181-telecomando-sostituzione-per-Thomson-VTCD1200-35980.htm